

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**FERTŐTLENÍTŐ SZETT FERTŐTLENÍTŐVEL**

*Fertőtlenítés tartályos RO gépeknél*

*Az RO gépek fertőtlenítése 3 havonta ajánlott! Ennél ritkábban végzett fertőtlenítés esetén a műveletet kétszer, közvetlenül egymás után szükséges elvégezni!*

**Szükséges anyagok:**

*Fertőtlenítő folyadék, RO fertőtlenítő szett, védőkesztyű*

**Fertőtlenítés menete:**

1. Zárjuk el az RO gép előtti bejövő víz kis vízcsapját (kéknyelű csap a rácsatlakozásnál).
2. Nyissuk meg a RO gép tisztavíz csapját és a berendezésből engedjük le a vizet.
3. Zárjuk el a tiszta víz kifolyócsapját.
4. A tisztavíz leengedése után a tartály és a gép közötti csőszakaszra, illetve a bejövő víz kis csapja és az 5 mikronos előszűrő közötti csőszakaszra (ahol a gép a hálózati vizet kapja) csatlakoztassuk az RO fertőtlenítő szetteket:  
Ha egyszer felhelyeztük a fertőtlenítő csatlakozó szetteket, akkor a továbbiakban erre lépésekre nem lesz szükségünk!
5. Vegyünk fel védőkesztyűt, csúsztassuk az injekciós fecskendőre a 10 cm-es csövet.
6. Szívjunk 15 ml fertőtlenítő folyadékot a fecskendőbe. Majd óvatosan húzzuk le a csövet a fecskendőről úgy, hogy a csőben lévő fertőtlenítő szer vissza tudjon folyni a fertőtlenítő flakonjába.
7. Illesszük a fecskendőt a tartály csőszakaszra korábban felszerelt RO fertőtlenítő szett csövébe, majd a 15 ml fertőtlenítő folyadékot nyomjuk be.
8. Ismételjük meg a 6. és 7. pontot az előszűrők elé felszerelt RO fertőtlenítő szettnél is.
9. Mossuk ki:
  - az injekciós fecskendőt,
  - a 10 cm-es csődarabot,
  - és töröljük le azt a csövet, ahol a fecskendővel beprésettük a fertőtlenítő szertMossuk le kesztyűt,  
Zárjuk le a fertőtlenítő folyadékot. (Ezekre már nem lesz szükség!)
10. Nyissuk ki az RO gép előtti bejövő víz kék csapját, majd hagyjuk, hogy gép tartálya feltöltődjön.
11. Feltöltést követően engedjük ki 0,5 liter vizet a tisztavízcsapból. (Erre azért van szükség, hogy a kifolyó ág minden egysége fertőtlenítő folyadékkal töltődjön fel.)
12. Ezt követően zárjuk el az RO gép bejövő víz csapját, a tartály csapját, és nyissuk ki a tisztavíz kifolyócsapot. (erre azért van szükség, hogy az utószén szűrő esetleges gázképződését kivezessük a kifolyó csapon.
13. Hagyjuk ebben az állapotban legalább 15 órát pihenni a gépet, hogy a fertőtlenítőszer el tudja végezni a dolgát.
14. Ezt követően nyissuk ki a tartály-, és bejövő víz - csapot. Így engedjük le a fertőtlenítő folyadékot.
15. Legalább kétszer öblítsük át a rendszert. Ami abból áll, hogy elzárt kifolyócsapnál hagyjuk feltöltődni a berendezést, majd kinyitjuk a kifolyócsapot, s addig folytatjuk, amíg a tartály ki nem ürül. S ezt ismételjük még egyszer.
16. A leengedést és a kétszeri kiöblítést követően, már használhatjuk a berendezés vizét!